

CZ - Ruční keramický mlýnek na kávu Hario Skerton

NÁZEV PRODUKTU	Ruční keramický mlýnek na kávu Hario Skerton
ID PRODUKTU	1016
FOTO PRODUKTU	

PODROBNOSTI O PRODUKTU	
Specifikace produktu	Ruční mlýnek na kávu
Rozměry	15,6 x Ø 5 cm
Materiál	Nerezová ocel, sklo, keramika, silikon, polypropylen
Určený typ potravin	Káva
Status	Materiál určený pro styk s potravinami

NÁVOD K POUŽITÍ
1. Testovací mletí: Než se pustíte do plné dávky, umelte malé množství zrn, abyste si ověřili a vyladili správnou hrubost mletí (postup nastavení najdete níže). 2. Dávkování kávy: Na jeden šálek počítejte cca 10 až 12 g kávy. Do násypky nasypete ideálně množství pro 1 až 2 šálky. Pokud násypku přeplníte, klička půjde otáčet ztěžka a zrna mohou vypadávat. Během mletí zrna průběžně dosypávejte.

3. Mletí: Mlýnek pevně uchopte a otáčejte klikkou výhradně ve směru hodinových ručiček.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Nikdy neotáčejte klikkou proti směru hodinových ručiček (doleva). Hrozí tím trvalé poškození mlecích kamenů!

NASTAVENÍ HRUBOSTI MLETÍ

Hrubost mletí se ovládá pomocí nastavovací matice.

Ve směru hodinových ručiček ☺	Jemnější	Espresso, moka konvička, Aeropress
Proti směru hodinových ručiček ☹	Hrubší	Pour-over (V60), překapávaná káva, French Press

Postup při seřizování:

1. Odšroubujte pojistný šroub (proti směru hodinových ručiček).
2. Sejměte klikku a zarážku.
3. Otáčením nastavovací matice zvolte požadovanou hrubost mletí.
4. Zafixujte matici nasazením zarážky.
5. Vraťte na místo klikku a zajistěte ji pojistným šroubem.

ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ

- K čištění používejte pouze štěteček a suchý hadřík, nemyjte vodou ani čistícími prostředky.
- Není vhodné do myčky nádobí.
- Nikdy nepoužívejte mlýnek, pokud je mokrá. Pokud do mlýnku pronikla jakákoliv vlhkost, před opětovným použitím nechte všechny části stoprocentně vyschnout na vzduchu.

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

- Pouze pro suchá zrna: Melte výhradně suchá kávová zrna. Dávejte pozor na drobné kamínky nebo nečistoty, které se občas mohou mezi kávovými zrny v balení objevit.
- Při zablokování ihned zastavte: Pokud se klikka náhle zasekne nebo uslyšíte neobvyklé skřípání, okamžitě přestaňte s mletím kávy. Mlýnek rozeberte a odstraňte cizí předmět.
- Nemelte naprázdno: Vyvarujte se agresivního otáčení klikkou, pokud je násypka prázdná (zejména těsně po dotažení kolečka), protože tření mlecích kamenů o sebe je otupuje.
- Zacházejte s produktem opatrně: Pokud mlýnek utrpí tvrdý pád na zem, před dalším použitím jej pečlivě zkontrolujte, zda není prasklý či jinak poškozený.
- Nepoužívejte v mikrovlnce, troubě, na sporáku, ani jiném přímém zdroji tepla.
- Uchovávejte mimo dosah dětí.

