

## CZ – Nerezový French Press Loop – 700 ml

|                       |                                                                                     |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>NÁZEV PRODUKTU</b> | Nerezový French Press Loop – 700 ml                                                 |
| <b>ID PRODUKTU</b>    | 2594                                                                                |
| <b>FOTO PRODUKTU</b>  |  |

| <b>PODROBNOSTI O PRODUKTU</b> |                                               |
|-------------------------------|-----------------------------------------------|
| Specifikace produktu          | French press na kávu                          |
| Objem                         | 700 ml                                        |
| Materiál                      | Nerezová ocel                                 |
| Určený typ potravin           | Čaj, káva, jiné nápoje                        |
| Podmínky použití              | Styk s potravinami při teplotě vody až 100 °C |
| Status                        | Materiál určený pro styk s potravinami        |

| <b>NÁVOD K POUŽITÍ</b>                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Připravte čerstvě mletou středně hrubou kávu.</li> <li>2. Odměřte kávu a vodu v poměru 1 g kávy na 15 ml vody.</li> <li>3. Nalijte nejprve polovinu horké vody (92–96 °C) a nechte kávu 30 vteřin „kvést“, poté</li> </ol> |

dolijte zbytek vody.

4. Jemně promíchejte, aby se káva rovnoměrně smíchala.
5. Přikryjte víkem a nechte louhovat 4–5 minut podle požadované síly kávy.
6. Pomalu stlačte píst dolů rovnoměrným tlakem.
7. Ihned podávejte.
8. Po použití vyhodte sedlinu a ihned opláchněte french press teplou vodou

## ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ

- Po každém použití vyhodte kávovou sedlinu a opláchněte french press teplou vodou.
- Filtr a píst pravidelně oplachujte, aby se odstranily zbytky olejů a kávových usazenin.
- Občas všechny části umyjte jemným mýdlem a měkkou houbičkou.
- Nepoužívejte abrazivní čističe ani kovové houbičky – mohlo by dojít k poškození.
- Nechte důkladně vyschnout před dalším použitím.
- Nevhodné do myčky nádobí.

## BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

- French press je určen pouze k přípravě horké kávy nebo čaje.
- Píst stlačujte pomalu a rovnoměrně – nikdy netlačte násilím.
- Nepoužívejte poškozený nebo prasklý french press.
- Nemyjte v myčce a nepoužívejte v mikrovlnné troubě.
- French press není vhodný pro použití na sporáku, plotýnce, ani jiném přímém zdroji tepla.
- Uchovávejte mimo dosah dětí
- Horká voda představuje riziko pro děti i dospělé.