

CZ – Nerezový French Press Knob – 1000 ml

NÁZEV PRODUKTU	Nerezový French Press Knob - 1000 ml
ID PRODUKTU	2595
FOTO PRODUKTU	

PODROBNOSTI O PRODUKTU	
Specifikace produktu	French press na kávu
Objem	1 000 ml
Materiál	Nerezová ocel
Určený typ potravin	Čaj, káva, jiné nápoje
Podmínky použití	Styk s potravinami při teplotě vody až 100 °C
Status	Materiál určený pro styk s potravinami

NÁVOD K POUŽITÍ
1. Připravte čerstvě mletou středně hrubou kávu. 2. Odměřte kávu a vodu v poměru 1 g kávy na 15 ml vody. 3. Nalijte nejprve polovinu horké vody (92–96 °C) a nechte kávu 30 vteřin „kvést“, poté dolijte zbytek vody.

4. Jemně promíchejte, aby se káva rovnoměrně smíchala.
5. Přikryjte víkem a nechte louhovat 4–5 minut podle požadované síly kávy.
6. Pomalu stlačte píst dolů rovnoměrným tlakem.
7. Ihned podávejte.
8. Po použití vyhodte sedlinu a ihned opláchněte french press teplou vodou

ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ

- Po každém použití vyhodte kávovou sedlinu a opláchněte french press teplou vodou.
- Filtr a píst pravidelně oplachujte, aby se odstranily zbytky olejů a kávových usazenin.
- Občas všechny části umyjte jemným mýdlem a měkkou houbičkou.
- Nepoužívejte abrazivní čističe ani kovové houbičky – mohlo by dojít k poškození.
- Nechte důkladně vyschnout před dalším použitím.
- Nevhodné do myčky nádobí.

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

- French press je určen pouze k přípravě horké kávy nebo čaje.
- Píst stlačujte pomalu a rovnoměrně – nikdy netlačte násilím.
- Nepoužívejte poškozený nebo prasklý french press.
- Nemyjte v myčce a nepoužívejte v mikrovlnné troubě.
- French press není vhodný pro použití na sporáku, plotýnce, ani jiném přímém zdroji tepla.
- Uchovávejte mimo dosah dětí
- Horká voda představuje riziko pro děti i dospělé.